

ARCHIMOD HE

Трехфазные модульные ИБП с двойным преобразованием



3 103 61



3 108 55



3 104 73

Кат. №	КОНФИГУРИРУЕМЫЕ ШКАФЫ			
	Шкафы поставляются пустыми для установки указанного в таблице количества силовых и батарейных модулей			
	НОМИНАЛЬНАЯ МОЩНОСТЬ, КВА	КОЛ-ВО БАТАРЕЙНЫХ МОДУЛЕЙ	КОЛ-ВО КОНТРОЛЛЕРОВ УПРАВЛЕНИЯ	КОЛ-ВО ФАЗ
3 104 59	20	30	1	1-1/3-3/3-1/1-3
3 104 60	40	24	2	1-1/3-3/3-1/1-3
3 104 61	60	18	3	3-3
3 104 62	80	-	4	3-3
3 104 63	100	-	3	3-3
3 104 64	120	-	3	3-3

ПУСТЫЕ БАТАРЕЙНЫЕ ШКАФЫ

	ОПИСАНИЕ	РАЗМЕРЫ В × Ш × Г, ММ
3 108 18	Модульный батарейный шкаф	
3 107 17	Батарейный шкаф для 20 АКБ x 94 Ач с длительным сроком службы	1635 × 600 × 800


ПРИНАДЛЕЖНОСТИ

	ОПИСАНИЕ
3 108 73	Силовой модуль 6,7 кВА
3 108 76	Комплект из 3 поддонов АКБ с длительным сроком службы
3 108 64	Передняя / задняя дверь
3 108 55	Комплект поддонов АКБ 3x9 Ач
3 108 56	Комплект из 3 пустых поддонов АКБ
3 108 51	Дополнительное зарядное устройство 15 А
3 108 65	Крышка для пустых батарейных слотов
3 108 66*	Три крышки для пустых слотов силовых модулей
3 108 42	Батарея 12В, 94 Ач с длительным сроком службы

* Использовать всегда, когда есть пустые слоты

КОНФИГУРАЦИИ


20
 Мощность: 20 кВА
 Автономная работа: 65 мин
 1 шкаф
 1 модуль управления
 3 силовых модуля
 30 батарейных ящиков
 1 распределительный модуль



40
 Мощность: 40 кВА
 Автономная работа: 21 мин.
 1 шкаф
 2 модуля управления
 6 силовых модуля
 24 батарейных ящика
 1 распределительный модуль



60
 Мощность: 60 кВА
 Автономная работа: 8 мин.
 1 шкаф
 3 модуля управления
 9 силовых модулей
 18 батарейных ящиков
 1 распределительный модуль



80
 Мощность: 80 кВА
 Автономная работа: 14 мин.
 2 шкафа
 4 модуля управления
 12 силовых модуля
 36 батарейных ящиков
 1 распределительный модуль



100
 Мощность: 100 кВА
 Автономная работа: 10 мин.
 2 шкафа
 3 модуля управления
 2 модуля расширения мощности
 15 силовых модулей
 36 батарейных ящиков
 1 распределительный модуль



120
 Мощность: 120 кВА
 Автономная работа: 8 мин.
 2 шкафа
 3 модуля управления
 3 модуля расширения мощности
 18 силовых модулей
 36 батарейных ящиков
 1 распределительный модуль



ПРИМЕЧАНИЕ: Время автономной работы зависит от нагрузки ИБП и условий эксплуатации.